

## Hướng dẫn Sơn với Sơn Ráp Hoàn thiện Giả



**Tập thông tin Dành cho Khách hàng  
Cung cấp bởi**



**Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/howto](https://www.lowes.com/howto)**

## **Kỹ thuật Hoàn thiện Giá**

Giấy dán tường gồm guốc và tấm dán bằng các-tông ép vừa nứt nẻ làm bạn phiền lòng? Hãy che giấu những nhược điểm xấu xí đó bằng cách tạo thêm kết cấu cho các bức tường của bạn. Dù bạn sơn hay bạn phủ giấy dán tường, hãy biến những nhược điểm của bức tường thành lợi thế của mình. Bạn có thể cùng lúc tạo ra một diện mạo mới, phong phú về kết cấu và giải quyết sự chướng mắt của bức tường. Với buổi học hôm nay, bạn sẽ học được cách sơn theo lối làm ráp. Lowe's vui mừng cung cấp thông tin này như một dịch vụ dành cho bạn.

Buổi học này giới thiệu cho bạn các kỹ thuật sơn ráp cơ bản bao gồm sơn và đánh bóng. Hoàn thiện sơn ráp sẽ được thực hiện sử dụng Đá Ráp American Tradition cùng nhiều dụng cụ và phương pháp ứng dụng.

### **Đây là một số vật liệu bạn sẽ cần để hoàn thành công việc này:**

Sách Hướng dẫn về Đá Ráp
Kính bảo hộ
Găng tay
Men màu Hưng đỏ Sạm, Nâu sẫm, Vàng nhạt, Vàng sẫm và cà phê Mô ca
Đánh bóng Kim loại Màu đồng
Vỏ con lăn Ráp Symphony và khung con lăn 9"
Bay Ráp Symphony
Ván hoặc tấm các-tông ép vừa thực hành nặng (được sơn lót)
Bàn chải lông cứng
dụng cụ trám lỗ hổng bằng thép 2"
dụng cụ trám lỗ hổng bằng nhựa 4"
Khung vẽ và bảng nền (hoặc bề mặt nào đó để thao tác chẳng hạn như một bức tường)
các lớp lót khay sơn
các con lăn sơn (nên dùng các con lăn vải "ngón tay" nhỏ---không sử dụng các con lăn bọt)
băng dễ tháo
hộp khăn giấy
vải chiếc xô nhựa để chứa nước
tấm phủ
báo cũ

### **Bước Một: Các Biện pháp đảm bảo An toàn**

Dù sơn có vẻ như là một trong những công việc sửa chữa nhà cửa dễ làm nhất, tuân theo một số hướng dẫn cơ bản về an toàn vẫn là quan trọng:

- Kính an toàn sẽ giúp tránh các giọt chất lỏng rơi vào mắt bạn.
- Tấm trải bằng nhựa trên sàn của bạn có thể tạo nên một bề mặt trơn. Xem xét sử dụng vải bạt hoặc vải không thấm nước.
- Tuân theo các biện pháp đảm bảo an toàn ghi trên hộp sơn.
- Cách ly trẻ em và vật nuôi ra khỏi khu vực sơn---hơi bốc ra có thể nguy hiểm.
- Sơn và các dung môi khác không nên tích trữ gần chỗ nóng hoặc lửa.
- Đảm bảo nơi bạn đang thực hiện công việc được thoáng khí. Mở cửa ra vào, cửa sổ và dùng quạt hút.
- Đeo găng tay nhựa do công việc này đòi hỏi dùng tay nhiều.
- Kiểm tra thang của bạn trước khi dùng để đảm bảo các thang đều vững chắc.
- Nếu bạn làm tràn sơn, lau sạch ngay rồi vứt bỏ giẻ hay khăn bạn dùng để lau.

### **Bước Hai: Mua Sơn**

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, bạn sẽ cần không chỉ là lựa chọn các màu sắc mà còn là quyết định khối lượng sơn cần mua.

Khi chọn màu, Lowe's có nhiều cách trợ giúp:

- Các Bảng Màu của Lowe's-Tham khảo các bảng phối màu phù hợp với sở thích của bạn. Cũng tham khảo ảnh chụp những căn phòng minh họa các bảng màu.
- Phối Màu bằng Máy tính-Sử dụng hệ thống miễn phí để làm phối màu bất cứ vật gì từ một mẫu vải cho tới một chiếc đĩa. Sau đó, sử dụng các bảng màu, bạn có thể lựa chọn các màu sắc phối hợp.

Nhưng bạn sẽ cần tới bao nhiêu sơn? Bạn sẽ phải đo diện tích (tính bằng bộ vuông) của căn phòng cần sơn.

Làm như sau:

- Đo chiều rộng của mỗi bức tường. Cộng các chiều rộng với nhau rồi nhân với chiều cao.
- Đo các phần không cần sơn của căn phòng (cửa sổ, cửa ra vào, lò sưởi, v.v....). Nhân đôi con số này nếu bạn sẽ sơn 2 lớp.
- Đọc mức dần trải trên hộp sơn để biết hộp sơn sẽ phủ một diện tích là bao nhiêu. Mua đủ cho lần sơn này, dư thêm một chút để sửa chữa trong tương lai hoặc sơn phủ chỗ trầy xước.
- Hoặc, ghé thăm [www.lowes.com/americantradition](http://www.lowes.com/americantradition) rồi theo đường dẫn đến máy tính lượng sơn---nhập các kích thước căn phòng của bạn vào và để máy tính xác định bạn sẽ cần bao nhiêu sơn.

### **Bước Ba: Chuẩn bị Bề mặt**

Muốn sơn thành công thì cần chuẩn bị kỹ càng. Bạn nhớ cạo phẳng bất kỳ lỗi nào vì chúng sẽ lộ rõ ra sau khi sơn mới.

Trước hết, dịch chuyển càng nhiều đồ đạc và vật dụng ra giữa phòng càng tốt. Che mọi thứ bằng tấm phủ.

Tháo mọi đồ vật khỏi tường---bạn cần sơn phía sau tất cả các đồ vật thậm chí cả khi bạn không nhìn thấy những chỗ đó!

Tháo toàn bộ các nắp đậy băng công tắc và bảo vệ ống dẫn.

Nếu có bề mặt nào không nhẵn, dùng giấy ráp đánh sạch rồi chùi sạch bằng nước. Để nước khô rồi mới sơn. Đồng thời dùng giấy ráp đánh sạch các vết sơn.

Do công việc này yêu cầu nhiều cử động tay, che kín các bề mặt kế bên và sắp xếp gọn gàng. Hãy đảm bảo chọn đúng loại băng keo cho công việc---có rất nhiều loại khác nhau. Bạn cũng có thể dùng băng keo dán tấm phủ lên các bề mặt và các diện tích tường lớn hơn. Hầu hết băng keo cần được tháo bỏ ngay sau khi xong việc để sơn không bị tróc ra do gỡ băng keo. Bóc một đầu băng keo rồi kéo nhẹ nhàng song song với bề mặt. Bạn cũng có thể dùng máy sấy tóc để làm lỏng băng keo ra.

### **Bước Bốn: Sơn Đá Ráp**

Đá ráp là sơn hoàn thiện ráp cực tốt. Đó là sơn hoàn thiện ráp 100% acrylic duy trì độ mềm dẻo đáng kinh ngạc khi khô đi và có độ bền lâu, lý tưởng để sử dụng trong các công việc sửa chữa nhà (đặc biệt trên những bức tường kém chất lượng). Sơn sẽ lấp các đường nứt và thực sự di chuyển cùng các thay đổi sau đó của bức tường. Sơn rất bền và không thấm nước, trở nên sơn hoàn thiện ráp lý tưởng cho bếp và buồng tắm. Đá Ráp cũng dễ xử lý hơn nhiều so với sơn hợp chất hay sơn ráp nhựa thông thường do vẫn có thể xử lý cho tới một giờ đồng hồ trong khi dùng---cho phép bạn sơn các dải rộng của tường một cách dễ dàng. Các nước men là đặc biệt phù hợp với bề mặt Đá Ráp và làm nổi bật diện mạo của kết cấu, tăng thêm độ dày và nét sắc sảo của lớp sơn.

Mọi người thường thắc mắc là có thể nhuộm màu đá ráp hay không. Đá Ráp không thể nhuộm các màu được. Đừng cố gắng trộn Đá Ráp với nước men để nhuộm màu vì các nước men sẽ ảnh hưởng đáng kể đến độ dày của Đá Ráp làm cho không thể xử lý được. Dùng các men American Tradition để làm nổi màu của Đá Ráp.

## **Bước Năm: Tạo Sơn Hoàn thiện Ráp**

1. Dùng vỏ Con lăn Ráp Symphony và khung con lăn 9”, đẩy con lăn vào trong Đá Ráp rồi tiếp tục đưa vật liệu vào các lỗ nhỏ của vỏ con lăn. Con lăn tương đối nặng khi đã thấm sơn.
2. Lăn một lớp Đá Ráp ngẫu nhiên trên toàn bộ ván thực hành. Lúc này không cần thiết phủ hết ván thực hành. Bàn bạc về mẫu sơn do con lăn ráp tạo ra và đây có phải là mẫu mong muốn đối với hiệu quả tổng thể hay không. Cũng giải thích rằng Đá Ráp cần được sử dụng trên các bức tường có màu nhạt đã được sơn hay sơn lót trước đây. Không nên sử dụng trực tiếp đối với tường đã được sơn trước đây bằng các màu đậm vì màu sẽ “thấm” qua sơn hoàn thiện đá ráp.
3. Khi đá ráp còn ướt, dùng bay Đánh bóng và Ráp Symphony nhẹ nhàng “đập” các vệt sơn lấm chấm do con lăn để lại. Giữ gờ trước của bay nâng nhẹ khỏi mặt ướt. Phết một lớp vật liệu ướt trên những khoảng trống rồi tiếp tục tới khi đạt được hiệu quả mong muốn. Phương pháp ứng dụng này sẽ cho kết quả là hình thức sơn trông u ám đối với một số mảnh màu còn lại. Giải thích rằng Đá Ráp sẽ vẫn ướt và có thể xử lý tới 45 phút trong các điều kiện bình thường, cho phép sơn các bức tường lớn một cách dễ dàng.

LƯU Ý: Lúc này bạn có thể lăn lại Đá Ráp ướt và làm ráp lại dùng bất kỳ kỹ thuật nào khác sau đây:

### **CHO ĐỐT TRE:**

1. Sử dụng một con dao trám lỗ hồng 2” và giữ dao theo một góc nhỏ trên đá ráp ướt. Bắt đầu vạch dao xuống từ đầu ván, chỉ dùng lực vừa đủ để làm nhẵn sơn ráp ướt. Ngừng thao tác này một cách ngẫu nhiên rồi nhấc dao khỏi bề mặt ráp. Bắt đầu lại ngay dưới chỗ bạn vừa ngừng lại gây ra sự hình thành sơn ráp ướt có tác dụng như “môi nổi đốt tre” trong sản phẩm của bạn. Tiếp tục thao tác này xuống toàn bộ chiều dài của ván.
2. Ngay kế bên đoạn “đốt tre” đầu tiên của bạn, lặp lại quy trình này, đảm bảo các chỗ ngừng ngẫu nhiên, (không theo đường thẳng qua bề mặt của ván). Xem chi tiết trong sách hướng dẫn và chuyên tay sách hướng dẫn để xem minh họa hỗ trợ.

### **CHO ĐIỀU KHẮC MẪU TÙY Ý:**

1. Lăn trên sơn ráp ướt bằng vỏ con lăn ráp và dùng bay làm nhẵn bề mặt càng nhiều càng tốt (như phủ một chiếc bánh ngọt).
2. Khi vừa ướt đã tương đối nhẵn, dùng đầu cuối của cán bàn chải đánh màu khắc các mẫu xoắn ngẫu nhiên vào sơn ráp ướt. Không cần thiết phải phù hợp với sắp xếp hoặc kích cỡ của mẫu. Xem sách hướng dẫn để biết chi tiết.

### **CHO GẠCH GIẢ:**

1. Khi sơn ráp vẫn còn ướt, lại dùng dụng cụ trám lỗ hồng bằng nhựa rộng 4” đặt trên sơn ráp ở đầu ván--giữ dụng cụ theo một góc nhỏ rồi làm nhẵn sơn ráp với lực vừa đủ, bắt đầu vạch bằng một dịch chuyển theo chiều ngang. Bạn sẽ chỉ vạch dụng cụ khoảng bằng chiều rộng của dụng cụ (tức là tạo ra một ô tương đối vuông). Sơn ráp sẽ hình thành dọc theo trên đầu, dưới đáy và gờ đầu của dụng cụ---việc này sẽ giúp tạo ra độ nét cho mỗi “viên gạch”
2. Lặp lại đúng quy trình này trên diện tích liền kề “viên gạch” đầu tiên của bạn, lần này vạch dụng cụ theo hướng ngược lại (bây giờ là hướng thẳng đứng), tạo một hiệu quả “đan rổ”. Thay đổi hướng dịch chuyển tạo ra hiệu quả gạch giả dễ chịu hơn.

### **CHO SƠN RÁP QUÉT:**

1. Khi men còn ướt (và được chạm chấm do lăn dùng con lăn đầu tiên), lại dùng bàn chải lông cứng quét một cách ngẫu nhiên qua bề mặt, chỉ đẩy mạnh vừa đủ để làm ráp bề mặt. Lặp lại các cung quét ngẫu nhiên tới khi trông nhẵn.
2. Để tăng độ mịn, dùng Bay Đánh bóng và Ráp Symphony, giữ gờ trước của bay nâng nhẹ khỏi sơn ráp, nhẹ nhàng vạch bay xuống ván từ đầu đến cuối---KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC GỌN ở hai bên bay, đúng hơn là nhẹ nhàng “đập” các gờ cao nhứt của mẫu quét.

**Để khô hoàn toàn các mẫu này (thường yêu cầu qua đêm) trước khi chuyển qua tráng men.**

### **Bước Năm: Tráng men Hoàn thiện Đá Ráp Của Bạn**

1. Dùng con lăn tay, lăn một lớp men màu Nâu sẫm mỏng, phủ toàn bề mặt bằng màu Nâu sẫm. Lúc này không cần thiết phải xóa bỏ các chỗ đánh dấu con lăn.
2. Khi men Nâu sẫm đã ướt nhiều, nhúng nhẹ bàn chải đánh màu vào men màu cà phê Mô ca rồi đánh “x” ngẫu nhiên trên men ướt và sơn ráp, cho những lượng rất nhỏ màu cà phê Mô ca trên khoảng 1/3 bề mặt. **BẠN CÓ THỂ BỎ QUA BƯỚC NÀY ĐỐI VỚI MEN MỘT MÀU VÀ CHUYỂN ĐẾN BƯỚC LÀM MỊN BÊN DƯỚI.**
3. Khi cả hai nước men còn ướt, dùng giẻ khô, mềm (hoặc khăn Scott) để làm mờ bề mặt một cách ngẫu nhiên, bỏ một chút men đi để làm nổi sơn ráp bên dưới. Cầm giẻ thành “nắm” rồi lau theo những vòng tròn nhỏ để tránh cây vạch trên men. Nếu các vạch xuất hiện, dùng phần khô hơn của giẻ để xóa các vạch này hoặc dùng Bàn chải Làm mịn Symphony để làm mịn men, xóa mọi vạch đi.

**LƯU Ý:** Giải thích rằng bề mặt Đá Ráp có phần xốp và các men sẽ khô nhanh hơn trên các bề mặt truyền thống như Lớp Cơ sở American Tradition. Duy trì một giờ ướt là quan trọng khi tráng men các bề mặt tường lớn hơn và tốt nhất là làm chung với một người nữa. Ghi nhớ không bao giờ đảo ngược con lăn khi làm cùng một người khác do hai người sẽ không có cùng kết quả.

Kỹ thuật này đặc biệt rất phù hợp với hầu hết các màu trung tính và là điển hình cho sự hòa trộn của men màu truyền thống và sắc ánh kim. Một số phối màu bổ sung nên dùng, bao gồm:

Lớp Cơ sở	Màu Men Cơ sở	Sắc Màu Men
Đá Ráp	Vàng sẫm	Vàng nhạt
Đá Ráp	Hung đỏ Sạm	Màu cà phê Mô ca
Đá Ráp	Màu đồng	

Giờ thì quy trình đã hoàn thành, hãy để các bề mặt khô qua đêm.

Những Hướng dẫn này là dịch vụ của Lowe's, Nhà cung cấp Thông tin Hướng dẫn về Sửa chữa Nhà ở Đầu tiên trên trang mạng Toàn Cầu. Thông tin tại các buổi học "Hướng dẫn" của Lowe's nhằm mục đích đơn giản hóa các công việc trong nhà. Các dụng cụ, sản phẩm, nguyên vật liệu, kỹ thuật, các điều luật về xây dựng và các quy định địa phương thay đổi; do đó, Lowe's không chịu trách nhiệm đối với những lỗi bỏ sót, sai sót hay kết quả của bất kỳ công việc nào. Người đọc phải luôn luôn thận trọng một cách hợp lý, làm theo những điều luật, quy định có hiệu lực và cần tham khảo ý kiến của chuyên gia có giấy phép hành nghề nếu còn nghi ngờ về bất kỳ thủ tục nào.

**Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/howto](https://www.lowes.com/howto)**