

**Trình Độ Kỹ Năng: TRUNG CẤP** Hãy thử thực hiện các dự án này nếu quý vị là người tự tin hay tự làm mọi thứ với một kiến thức giỏi sử dụng các công cụ khác nhau. Có thể mất một hay nhiều ngày để hoàn tất công việc. Nếu quý vị có thể đóng được một chuồng chim hay lắp được quạt trần thì trình độ kỹ năng của quý vị có thể thích hợp.

## ✓ VẬT LIỆU

- Vải Nhựa và Vải Phủ Bảo Vệ  
Protective Plastic and Drop Cloth
- Giấy báo  
Newspaper
- Băng Dán của Thợ sơn  
Painter's Tape
- Cái Vặn Ốc  
Screwdriver
- Trisodium Phosphate (TSP)
- 2 Miếng bọt biển – một miếng dùng với TSP; một miếng dùng với nước sạch  
2 Sponges – one for washing with TSP; one for rinsing with clean water
- Xô Chứa Và Nước  
Bucket and Water
- Dao Trát Mát Tít Hoặc Dụng Cụ 5-Trong-1  
Putty Knife or 5-in-1 Tool
- Công Cụ Rạch Giấy Dán Tường  
Wallpaper Scoring Tool
- Bao Nylon  
Plastic Bags
- Nồi Xông Hơi  
Steamer
- Túi Đựng Rác Loại Chứa Được Nặng  
Heavy Duty Garbage Bags
- Giấy Nhám Mịn  
Fine Grit Sandpaper
- Bình Xịt Mới  
New Spray Bottle
- Hợp Chất Nối Kề Hở hay Chất Trét Tường  
Joint Compound or Spackling
- Chất Trét Gỗ  
Wood Filler
- Sơn Lót Nhựa  
Latex Primer
- Sơn Lót Mới Xây  
New Construction Primer
- Sơn Lót Dính Đặc Biệt  
Special Adhesion Primer
- Cọ Sơn  
Paint Brush
- Khung Ống Lăn  
Roller Frame
- Khay Ống Lăn  
Roller Pans
- Miếng Lót Lòng Khay  
Roller Pan Liners
- Máy Hút Bụi với Bàn Chải  
Hand Vacuum with Brush
- Găng Làm Việc  
Work Gloves
- Găng Nhựa Cao Su  
Rubber Latex Gloves
- Que Bông Gòn  
Cotton Swab
- Cồn  
Rubbing Alcohol
- Quạt  
Fan
- Mắt Kính An Toàn  
Safety Glasses
- Kính An Toàn Bít Kín  
Safety Goggles
- Khẩu Trang Chống Bụi  
Dust Mask

Bây giờ, quý vị đã có thời gian để chọn cho mình một màu sắc hoàn hảo, vậy tại sao không dành một chút thời gian để chuẩn bị cho màu sắc ấy bền lâu? Chuẩn bị bề mặt tường là một bước quan trọng nhất trước khi sơn, nhưng phần lớn những người tự sơn lấy lại không chuẩn bị bề mặt tường cho đúng cách. Làm theo những bước đơn giản nhưng cần thiết này để cạo, làm sạch, vá và sơn lót tường trong nhà quý vị.

## BẢO VỆ CÁC BỀ MẶT

### 01 Đồ đạc

- Dời đồ đạc nặng vào giữa phòng.
- Phủ đồ đạc và mặt bàn bằng các vải nhựa phủ.

### 02 Sàn nhà

- Phủ sàn nhà bằng vải bạt phủ.
- Dùng phủ sàn nhà bằng nylon – nó có thể rất trơn trượt.

### 03 Đồ gỗ và các góc cạnh

- Dùng băng dán của thợ sơn.
  - Thường là màu xanh hoặc nâu, thay vì màu kem thông thường.
  - Cảnh thận khi dùng băng dán của thợ sơn: Nếu để băng dán quá lâu có thể làm hư bề mặt ở dưới.
  - Trên trần nhà có kết cấu, đôi khi sơn sẽ luồn vào dưới lớp băng dán. Nhưng những chỗ đó có thể dễ dàng tô sửa lại với sơn quét trần nhà.
  - Khi sơn, hãy bảo vệ các thanh ván chạy chân tường bằng băng dán của thợ sơn và giấy báo cho khỏi bị dính sơn.
  - Với các tay nắm cửa hay tay cầm ngăn kéo, hãy dùng bao nylon với băng dán của thợ sơn.
  - Dễ nhất hãy tháo tất cả các khay ổ điện, khay bật tắt điện, các ổ cắm dây cáp, v.v... ra. Sau đó che phủ bằng băng dán.

### THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Khi quý vị sơn tường, luôn phải giữ cho căn phòng được thông hơi. Mở cửa sổ hoặc cũng nên dùng quạt để đưa không khí trong lành vào phòng. Nên nhớ, khi thực hiện bất cứ dự án sửa sang nhà cửa nào, luôn làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Và nếu quý vị không chắc khi làm việc với bất cứ loại sơn nào, xin hãy liên lạc với một thợ sơn chuyên nghiệp.

## BỐC BỎ GIẤY DÁN TƯỜNG

**01** Quá trình này có thể trở nên bừa bãi và thế nào sàn nhà cũng bị ướt, do đó hãy chắc chắn là quý vị đã dán hết các thanh chân tường lại và sàn nhà được phủ kín hoàn toàn.

**02** Dùng dụng cụ để rạch, cắt vào giấy dán tường.

- Việc này sẽ giúp thuốc bóc giấy dán tường thấm sâu vào giấy một cách hữu hiệu.
- Đối với giấy dán tường đã được sơn lên, hãy rạch và làm thủng càng nhiều càng tốt.



**03** Những phương cách bóc giấy dán tường:

- **Cách thứ nhất** là dùng một bình xịt mới với thuốc hóa học để bóc giấy dán tường.
  - **ĐỪNG** dùng một bình xịt cũ ngoài vườn vì có thể có cặn thuốc hóa học còn sót lại trong bình.
  - Xịt vào tường và chờ một thời gian theo yêu cầu của nhà sản xuất trước khi cạo bằng dao trát mát tít.
- **Cách bóc thứ hai** là dùng một nồi xông hơi.
  - **Hãy cẩn thận làm theo chỉ dẫn. Nồi xông hơi này tạo ra nước nóng, do đó cần phải đeo găng cao su và mắt kính an toàn.**
  - Làm theo từng diện tích nhỏ.
  - Đưa nồi xông hơi sát vào giấy.
  - Khi giấy mềm rồi, quý vị có thể bóc bỏ nó bằng một con dao trát mát tít.
  - Hãy cố dùng nạo vào tường, nhưng nếu lỗ thì sửa chữa tường bằng hợp chất nối đường nứt (xin xem phần **Sửa chữa các vết nứt và lỗ hổng trên tường và trần nhà.**)
  - **ĐỪNG** để cho các mảnh giấy vụn dán tường rơi lên sàn hay thảm. Hãy bỏ chúng vào các túi rác loại chứa được nặng.

**04** Cạo bất cứ chất dán giấy tường nào.

- Hãy đeo găng cao su khi làm việc với chất Trisodium Phosphate.
- Làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, đổ nước vào xô với Trisodium Phosphate.
- Quét chất hỗn hợp đó lên tường. TSP sẽ lột bỏ keo đi.
- Dùng cái nạo để lột bỏ keo còn dính lại.
- **MẸO:** TSP cũng làm bong lớp dầu mỡ bám trên các tường bếp.

**05** Rửa sạch tường bằng nước nóng.

- Nếu tường còn dính, hãy rửa bằng chất TSP một lần nữa.

## SỬA CHỮA CÁC VẾT NÚT VÀ LỖ HỔNG TRÊN TƯỜNG VÀ TRẦN NHÀ

- 01 Mang kính an toàn và khẩu trang chống bụi.
- 02 Dùng dao trát mát tít để gạt bỏ mọi chỗ nứt vỡ hay chỗ bong.
- 03 Quét sạch vết nứt/lỗ hổng bằng bàn chải hay máy hút bụi.
- 04 Dùng TSP rửa sạch vùng bị hư hại.
- 05 Rửa bằng nước nóng và để cho vùng đó khô hoàn toàn.
- 06 Dùng dao trát mát tít, trét đầy đường nứt bằng hợp chất trọng lượng nhẹ, quét chất trét này phủ lên các đường nứt.
  - Làm phẳng chất trét bằng dao trát mát tít khi còn ướt.
  - Một số chỗ có thể cần phải trét nhiều lần.
  - Đối với những đường nứt lớn trên tường, Lowe's có các sản phẩm vá thích hợp.
- 07 Một số chỗ có thể cần trét nhiều hơn một lần.
- 08 Khi hợp chất khô, hãy chà bằng giấy nhám mịn.
- 09 Khi chỗ trét đã phẳng, một lần nữa hãy làm sạch chỗ vá bằng TSP và nước.
- 10 Rửa sạch và để chỗ vá khô trước khi sơn lót.



## SỬA CHỮA ĐƯỜNG GỖ

- 01 Dùng giấy nhám mịn hay bụi nhùi chà nhẵn các khe hở nhỏ.
- 02 Sau đó hút sạch bụi trong khe bằng máy hút bụi có gắn đầu bàn chải.
- 03 Dùng dao trát mát tít và chất trét đồ gỗ để làm lại những góc bị nứt và trét vào những vết lõm.
- 04 Dùng chất trét tường trên các vết trầy và các đường nứt nhỏ.



## SỬA CHỮA ĐƯỜNG GỖ (tiếp tục)

- 05 Hoàn tất việc sửa chữa giống như việc sửa chữa các bề mặt của tường.**
- 06 Khi tất cả các lỗ hổng đã được vá, hãy sơn lót lên bề mặt đã sửa chữa.**

## SƠN LÓT

### 01 Quét sơn lót giống như cách quý vị quét sơn.

- Muốn biết các mẹo về kỹ thuật sơn, hãy xem **Các Kỹ Thuật Sơn Nhựa Căn Bản của Lowe's**.

### 02 Nói chung, khi sơn lót, hãy bắt đầu với phần đồ gỗ.

- Dùng một cây cọ để sơn lót những diện tích nhỏ.
- Đối với gỗ thô, hãy dùng sơn lót nhựa được thiết kế để chống vết dơ và bịt kín các bề mặt.
- Đối với đồ gỗ được sơn từ trước, hãy sơn lót những vùng mới sửa chữa.
- Có một số bước đặc biệt để chuẩn bị bề mặt bóng láng trước khi sơn lót.
  - Bắt đầu bằng việc chà bề mặt với giấy nhám có độ mịn 200 để làm tróc lớp bóng.
  - Sự chà xát sẽ giúp sơn dính vào bề mặt.
  - Hãy chắc chắn là bề mặt sạch bụi bằng cách dùng máy hút bụi hay bàn chải.
  - Rửa bề mặt với TSP và nước.
  - Bước cuối cùng là quét sơn lót được thiết kế riêng cho các bề mặt bóng láng.



### 03 Tường và Trần nhà

- Nếu quý vị đang làm việc với công trình mới xây, thì nên dùng sơn lót cho ván thạch cao.
- Còn những bức tường sạch đã sơn trước có độ láng phẳng, quý vị có thể quét sơn mà không cần sơn lót.
- Nếu dùng sơn nhựa lên trên sơn dầu, quý vị sẽ cần sơn một loại sơn lót dính đặc biệt.
  - Để thử cho sơn dầu, thấm ướt một que bông gòn với cồn.
  - Chà que bông gòn lên tường.
  - Nếu sơn KHÔNG tróc khỏi tường thì đó là sơn dầu.

### 04 Bây giờ, quý vị đã sẵn sàng cho lớp sơn đầu tiên của mình.

Những đoạn video Cách-Thức-Làm này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thông tin mà thôi. Những thông tin chứa đựng trong các đoạn video "Cách-Thức-Làm" của Lowe's chỉ có ý cung cấp hướng dẫn tổng quát để đơn giản hóa công việc xung quanh nhà. Bởi vì các dụng cụ, sản phẩm, vật liệu, kỹ thuật, quy định nhà cửa và luật lệ địa phương luôn luôn thay đổi, Lowe's không nhận trách nhiệm gì về sự chính xác của thông tin bên trong và khước từ mọi trách nhiệm về sự thiếu sót, sai sót hay kết quả của bất cứ dự án nào. Trách nhiệm thuộc về người xem để bảo đảm việc tuân theo mọi luật lệ, phép tắc, điều lệ và quy định áp dụng cho một dự án. Người xem lúc nào cũng phải phòng ngừa cho hợp lý để được an toàn và phải thận trọng khi đảm đương bất cứ dự án nào. Nếu có bất cứ thắc mắc hay nghi ngại gì đối với bất cứ yếu tố nào của một dự án, xin vui lòng tham vấn một thợ chuyên nghiệp có giấy phép.